



使用說明書

RW-221

无线快门遥控器
無線快門遙控器



接收器
接收器



连接线



发射器
發射器

总述：

首先非常感谢您购买品色产品，RW-221是一款高性能的无线快门遥控器。它能远距离遥控相机拍摄，具备单张拍摄、1秒连续拍摄、连续拍摄、B门拍摄、4秒延时拍摄，并且能控制多个接收器和相机同时拍摄。RW-221产品使用了全球免费的2.4GHz频道，采用FSK调制方式，性能更稳定。

功能简介：

- 相机拍摄模式为单拍时，可遥控相机进行单张拍摄。
- 相机拍摄模式为单拍时，可遥控相机进行1秒连续拍摄。
- 相机拍摄模式为单拍时，可遥控相机进行延时拍摄。
- 相机拍摄模式为连拍时，可遥控相机进行连续拍摄。
- 相机拍摄模式为BULB时，可遥控相机进行B门拍摄。
- 可同时控制多台照相机进行拍摄。

随附物品：

拆开包装后请检查包装内是否包含以下物品，如有缺失请与经销商联系。

- 发射器(RW-221TX)-----1个
- 收发器(RW-221RX)-----1个
- AAA电池-----4节
- 快门连接线-----1条
- 说明书-----1份

规格：

- 通信频率：2.4GHz
- 调制方式：FSK
- 通信距离：100米以上
- 通信频道：16个
- 发射器待机时间：1000小时
- 接收器待机时间：300小时以上
- 使用电源：2节AAA(3V)
- 包装体积：38mm×63mm×31mm
- 发射器重量：21.8克(不含电池)
- 接收器重量：32.2克(不含电池)

此设备符合FCC Part 15规则。产品操作满足以下两个条件：

- (1) 此设备不会产生有害干扰。
- (2) 此设备必须接受任何外来干扰，包括可能导致意外操作的干扰。

注意事项：

- 1、在安装设备前，确认相机和闪光灯是关机状态。
- 2、本产品属电子产品的附件，有可能因外界环境因素影响而造成照相机不能或异常动作，这种情况的可能性非常小。
- 3、不要使元件受到强烈振动，否则可能引起产品发生故障。
- 4、长时间不使用时，请将产品的电源关闭，并将电池取出。
- 5、安装电池时极性切勿弄反，否则电池可能渗漏腐蚀性液体、发热或爆炸。
- 6、产品与设备连接时，请勿拉扯。
- 7、请勿置于高温中，如阳光直射下的封闭汽车内、控制面板等高温地方。
- 8、请保持干燥，勿用湿手接触产品，亦不可将产品浸入水中或暴露雨中，否则可能引起不能使用。
- 9、请勿在易燃气体中使用，违反此警告可能引起爆炸或火灾。

- 10、本产品涉及电池，关于电池的使用请严格按照相应的操作规范，否则可能引起爆炸、火灾或人身伤害。

感谢您购买品色公司产品并阅读本说明书，如有任何疑问可与当地经销商联系。或登陆 <http://www.pixelhk.cn>。

本说明书中的信息更新至2012年02月01日，如果要与此日期之后发布的产品组合使用，有关信息请向品色经销商咨询。

制造商：品色(香港)企业有限公司
地址：香港九龍荔枝角青山道704号合兴工业大厦
电话：(852) 2384-1188

使用說明書

總述：

首先非常感謝您購買品色產品，RW-221是一款高性能的無線快門遙控器。它能遠距離遙控相機拍攝，具備單張拍攝、1秒連續拍攝、連續拍攝、B門拍攝、4秒延時拍攝，並且能控制多個接收器和相機同時拍攝。RW-221產品使用了全球免費的2.4GHz頻道，採用FSK調制方式，性能更穩定。

功能簡介：

- 相機拍攝模式為單拍時，可遙控相機進行單張拍攝。
- 相機拍攝模式為單拍時，可遙控相機進行1秒連續拍攝。
- 相機拍攝模式為單拍時，可遙控相機進行延時拍攝。
- 相機拍攝模式為連拍時，可遙控相機進行連續拍攝。
- 相機拍攝模式為BULB時，可遙控相機進行B門拍攝。
- 可同時控制多臺照相機進行拍攝。

隨附物品：

拆開包裝後請檢查包裝內是否包含以下物品，如有缺失請與經銷商聯系。

- 發射器(RW-221TX)-----1個
- 收發器(RW-221RX)-----1個
- AAA電池-----4節
- 快門連接綫-----1條
- 說明書-----1份

規格：

- 通信频率：2.4GHz
- 调制方式：FSK
- 通信距离：100米以上
- 通信频道：16个
- 发射器待机时间：1000小时
- 接收器待机时间：300小时以上
- 使用电源：2节AAA(3V)
- 包装体积：38mm×63mm×31mm
- 发射器重量：21.8克(不含电池)
- 接收器重量：32.2克(不含电池)

此设备符合FCC Part 15规则。产品操作满足以下两个条件：

- (1) 此设备不会产生有害干扰。
- (2) 此设备必须接受任何外来干扰，包括可能导致意外操作的干扰。

注意事项：

- 1、在安装设备前，确认相机和闪光灯是关机状态。
- 2、本产品属电子产品的附件，有可能因外界环境因素影响而造成照相机不能或异常动作，这种情况的可能性非常小。
- 3、不要使元件受到强烈振动，否则可能引起产品发生故障。
- 4、长时间不使用时，请将产品的电源关闭，并将电池取出。

- 5、安装电池时极性切勿弄反，否则电池可能渗漏腐蚀性液体、发热或爆炸。

- 6、产品与设备连接时，请勿拉扯。

- 7、请勿置于高温中，如阳光直射下的封闭汽车内、控制面板等高温地方。

- 8、请保持干燥，勿用湿手接触产品，亦不可将产品浸入水中或暴露雨中，否则可能引起不能使用。

- 9、请勿在易燃气体中使用，违反此警告可能引起爆炸或火灾。

- 10、本产品涉及电池，关于电池的使用请严格按照相应的操作规范，否则可能引起爆炸、火灾或人身伤害。

感谢您购买品色公司产品并阅读本说明书，如有任何疑问可与当地经销商联系。或登陆 <http://www.pixelhk.cn>。

本说明书中的信息更新至2012年02月01日，如果要与此日期之后发布的产品组合使用，有关信息请向品色经销商咨询。

制造商：品色(香港)企业有限公司
地址：香港九龍荔枝角青山道704号合興工業大廈
电话：(852) 2384-1188



相机快门控制
相機快門控制

